

Rengjøringsprosedyre 3663

LAKKSPESIALISTEN AS

Rengjøringsstrinn for STARFINISH

Trinn 1

Lås håndtaket for å forhindre at enheten aktiveres.



OBS: Om enheten aktiveres under elektrodebytte vil dette medføre skade på elektronikken.

Trinn 2

Husk elektrodens posisjon og ta dem av med en tynn tang.



Trinn 3

Beskytt kroppen med tape og kutt et hull for å kunne spraye rensestoff i pistolen.



Trinn 4

Frigjør håntaket på enheten og spray 3 ganger i 1 sekund ved hjelp av rengjøringsmiddelet. Bruk bare rengjøringsmiddel som anbefales av Mixplast.



OBS: For trinn 4 og 5, skal du alltid holde Starfinish's hode ned.

Trinn 5

Koble til trykkluft og blås i et halvt minutt.



Trinn 6

Gjenta trinn 3 og 4.

Trinn 7

Monter elektrodene.



Customer services
Mixplast®